



POWER BAR

Power Bar

Lieferumfang

Power Bar | Geflochtenes Kabel USB-C auf USB-C 90 cm | Geflochtenes Kabel USB-C auf Lightning® 90 cm | Adapter USB-C auf USB-A | Bedienungsanleitung.

Produktübersicht

Vielen Dank, dass Sie sich für die Einova Power Bar entschieden haben. Dieses vielseitige und nützliche Ladegerät für Apple-Geräte kann entweder als drahtlose 4-in-1 Powerbank mit 10.000 mAh für unterwegs oder als drahtlose 3-in-1 Ladestation für Ihren Schreibtisch oder Nachttisch verwendet werden. Es ist die perfekte Lösung zum Laden aller Ihrer Apple-Geräte, einschließlich iPhone, AirPods, Apple Watch und MacBook.

Funktionen & Instruktionen

1. Drahtlose 4-in-1 Powerbank

Genießen Sie den 10.000 mAh-Akku mit hoher Kapazität, der für Nutzer entwickelt wurde, die unterwegs mehrere Geräte aufladen müssen. Mit seinem leichten und schlanken Design ist er ein funktionelles Zubehör für Ihre Reisen. Bitte lesen Sie nachfolgend, wie Sie die drahtlosen Ladepunkte und den Eingangsanschluss zum Aufladen Ihrer Geräte verwenden können.

Um mit dem drahtlosen Aufladen zu beginnen, legen Sie Ihr Gerät auf einen der beiden Qi-Punkte, die durch das Logo gekennzeichnet sind. Falls erforderlich, passen Sie die Positionierung Ihres Geräts an, um es korrekt auszurichten.

Laden Sie Ihre Apple Watch am dafür vorgesehenen drahtlosen Ladepunkt auf. Um mit dem drahtlosen Laden zu beginnen, heben Sie den Ladepunkt zunächst mit den Fingern an. Legen Sie dann Ihre Apple Watch darauf. Kompatibel mit allen Apple Watch-Modellen.

Nach dem Abschluss des drahtlosen Ladens drücken Sie den Ladepunkt wieder nach unten in das Gehäuse der Power Bar, um sie leichter transportieren zu können.

Um das Ladecase Ihrer drahtlosen AirPods-Ohrhörer aufzuladen, legen Sie es auf einen der beiden Qi-Ladepunkte, die durch das Logo gekennzeichnet sind. Das Ladecase und die darin befindlichen AirPods werden gleichzeitig aufgeladen. Ihre AirPods werden nicht aufgeladen, wenn sie sich nicht im Ladecase befinden.

Hinweis: die grüne LED-Anzeige an Ihrem drahtlosen AirPods-Ladecase schaltet sich einige Sekunden nach dem Platzieren auf einem Qi-Punkt automatisch aus. Die Power Bar liefert auch dann noch Strom an das Ladecase. Sie können dies kontrollieren, indem Sie die entsprechende LED-Anzeige des Qi-Punktes überprüfen (siehe Abschnitt unten, LED-Anzeigen).

Laden Sie Ihr 30 W USB-C MacBook Air (2018 und neuer), oder jedes andere 30 W USB-C-Gerät mit dem USB-C-Kabel, einschließlich Laptops, Tablets, Smartphones, Kameras, Action-Kameras, Lautsprecher, Ohrhörer und Spielkonsolen.

2. Drahtlose 3-in-1 Ladestation

Schließen Sie Ihre Power Bar mit dem USB-C-Kabel und einem USB-C Power Delivery-Netzteil mit 30 W (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Stromnetz an, um sie als drahtlose Ladestation für Ihr iPhone, Ihre AirPods und Apple Watch zu verwenden.

Hinweis: die 3-in-1-Funktion der drahtlosen Ladestation der Power Bar funktioniert nicht korrekt, wenn sie mit einem USB-Netzteil mit niedriger Leistung an das Stromnetz angeschlossen ist. Bitte verwenden Sie ein USB-C Power Delivery-Netzteil mit 30 W.

Laden Sie den 10.000 mAh-Akku mit dem USB-C-Kabel und einem Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) auf. Verwenden Sie bei Bedarf einen Adapterstecker USB-C auf USB-A.

Hinweis: die Power Bar kann zwar mit einem USB-A-Wechselstromnetzteil mit niedriger Leistung in Verbindung mit dem mitgelieferten Adapterstecker USB-C auf USB-A sicher geladen werden, doch geschieht dies langsamer. Um sie mit maximaler Geschwindigkeit aufzuladen, verwenden Sie bitte ein USB-C Power Delivery-Netzteil mit 30W.

SONDERANGEBOT: EINOVA-NETZTEIL MIT 30W

Einova freut sich, Nutzern der Power Bar ein spezielles Angebot für das oben genannte 30W Netzteil unterbreiten zu können.

Besuchen Sie einovac.com/30wadapter, um das PD USB-C-Netzteil mit 30W zu erwerben.

Benutzen Sie an der Kasse den Code 30WADAPTER, um 30% Rabatt zu erhalten.

Technische Daten

POWER BAR Maße: 18,5 x 2,6 x 6,8 cm | Akkukapazität: 10.000 mAh / 37Wh | USB-C Eingang (PD 3.0): 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A 30 W max | USB-C Ausgang (PD 3.0): 30 W Power Delivery | Drahtloser Ausgang: 2x 7.5W | Drahtloser Ausgang: 1x 5 W Apple Watch 4 Ladegerät (kompatibel mit allen vorigen Versionen der Apple Watch) kompatibel mit AirPods mit drahtlosem Ladecase | LED Ladeanzeige. KABEL USB-C auf USB-C 90 cm. KABEL USB-C auf Lightning 90 cm. ADAPTER USB-C auf USB-A.

LED-Anzeige

Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste an der Powerbank, um sie ein- bzw. auszuschalten.

Wenn die Powerbank eingeschaltet ist, zeigen blaue LEDs die verbleibende Leistung der Powerbank an.

Wenn die Powerbank selbst aufgeladen wird, blinken die blauen LEDs entsprechend dem Status des Ladevorgangs.

Die LEDs hören auf zu blinken und bleiben an, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist.
Drahtlose LED-Ladeanzeigen (W1-W2): Eine grüne LED blinkt, wenn die Powerbank ein Gerät drahtlos auflädt. Ein beständiges (nicht blinkendes) grünes Licht zeigt an, dass der entsprechende Qi-Punkt derzeit nicht benutzt wird.
Der drahtlose Apple Watch-Ladepunkt hat keine LED-Anzeige.

Fehlerbehebung

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, lesen Sie bitte zuerst den unten stehenden Leitfaden zur Fehlerbehebung. Wenn ein Normalzustand bei Ihnen nicht gegeben ist, versuchen Sie bitte, das Problem zu lösen, oder rufen Sie den Kundendienst unter 0 800 000 81 62 Mo - Fr 9:00 - 17:00 (CET).
Eine vollständige Anleitung zur Fehlerbehebung finden Sie auf unserer Website:
www.einova.com/support/troubleshooting

Wenn die Power Bar ihre geräte nicht lädt

Ist die Power Bar eingeschaltet? (Normalzustand: Ja)

Ist die Power Bar ausreichend geladen? (Normalzustand: Ja)

Wurde die Power Bar fallengelassen oder beschädigt? (Normalzustand: Nein)

Ist das Kabel korrekt mit dem Netzteil verbunden? (Normalzustand: Ja)

Ist Ihr Smartphone offiziell mit dem drahtlosen Qi-Laden kompatibel oder mit einem funktionierenden Qi-Empfänger ausgestattet? (Normalzustand: Ja)

Ist das Smartphone korrekt auf die Spule der Power Bar ausgerichtet (wie im entsprechenden Abschnitt der Anleitung gezeigt)? (Normalzustand: Ja)

Ist die Apple Watch korrekt auf die Spule der Power Bar ausgerichtet (wie im entsprechenden Abschnitt der Anleitung gezeigt)? (Normalzustand: Ja)

Sind die Apple AirPods korrekt auf die Spule der Power Bar ausgerichtet (wie im entsprechenden Abschnitt der Anleitung gezeigt)? (Normalzustand: Ja)

Befindet sich Metall zwischen Ihrem Smartphone und dem Ladegerät? (Normalzustand: Nein)

Ist es ausreichend geladen? (Normalzustand: Ja)

Sind die Geräte auf der drahtlosen Power Bar korrekt platziert? (Normalzustand: Ja)

Sind Smartphone, AirPods oder Apple Watch beschädigt? (Normalzustand: Nein)

Funktioniert der Stromausgang? (Normalzustand: Ja)

Ist das Kabel korrekt mit Adapter und drahtloser Power Bar verbunden? (Normalzustand: Ja)

Sind die Kabel des Stromausgangs beschädigt? (Normalzustand: Nein)

Versuchen Sie, Ihr Smartphone mit dem mitgelieferten Kabel direkt über das Netzteil zu laden. Funktioniert es? (Normalzustand: Ja)

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um Verletzungen an sich selbst oder anderen und Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Beschädigen Sie das Ladekabel nicht. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Halten Sie das Produkt von heißen Oberflächen und scharfen Ecken fern.

Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine oder mehrere seiner Komponenten beschädigt oder fehlerhaft sind.

Das Produkt enthält elektronische Teile. Halten Sie das Gerät trocken. Feuchtigkeit und Flüssigkeiten können die elektronischen Schaltkreise des Geräts beschädigen und einen elektrischen Schlag und Brand verursachen. Behandeln Sie das Gerät mit Vorsicht.

Das Produkt enthält elektronische Teile. Halten Sie Ihr Gerät trocken. Feuchtigkeit und Flüssigkeiten können die elektronischen Schaltkreise des Geräts beschädigen und zu Stromschlag und Feuer führen. Behandeln Sie das Gerät mit Sorgfalt.

Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen. Es könnte beschädigt werden oder eine Fehlfunktion aufweisen.

Legen Sie keine Metallgegenstände auf das Ladegerät, da es sich überhitzen und einen Brand verursachen könnte.

Legen Sie keine anderen Gegenstände zwischen das Smartphone und das Ladegerät.

Bewahren Sie keine Magnetkarten in der Nähe des Produkts auf. Magnetkarten, einschließlich Kreditkarten, Telefonkarten und Bordkarten, können durch Magnetfelder beschädigt werden.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie Ihr Ladegerät nicht. Jede Änderung oder Modifikation Ihres Geräts kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Wenn Ihr Gerät gewartet werden muss, wenden Sie sich an den Hersteller.

Verändern Sie das Produkt in keiner Weise. Jede Modifikation kann das Verletzungsrisiko erhöhen.

Nicht auf das Gerät beißen oder daran saugen. Dies kann das Gerät beschädigen oder zu einer Explosion oder einem Feuer führen.

Kinder können an Kleinteilen ersticken. Wenn Kinder das Gerät benutzen, stellen Sie sicher, dass sie es korrekt verwenden. Warnung: Erstickungsgefahr. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Wenn Sie merkwürdige Gerüche oder Rauch aus Ihrem Gerät wahrnehmen, hören Sie sofort auf, es zu benutzen. Wenn Sie das Gerät weiter benutzen, kann es zu einem Brand oder einer Explosion kommen.

Falls eine Zelle ausläuft, lassen Sie die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Wenn es zu einem Kontakt gekommen ist, waschen Sie den betroffenen Bereich mit Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.

Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck. Sonst könnte das Gerät Fehlfunktionen aufweisen oder einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

Laden Sie einen Akku nicht über einen längeren Zeitraum auf, wenn er nicht verwendet wird.

Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer.

Vermeiden Sie es, Ihr Gerät sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen auszusetzen. Extreme Temperaturen können das Ladegerät beschädigen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen.

Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Das Produkt muss recycelt und verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Eingeschränkte Garantie

Besuchen Sie die Seite unserer Website für Ihre Produktgarantie: www.einova.com/support/download-area

Dieses Produkt ist nur zur Verwendung mit geeigneten Geräten bestimmt. Bitte lesen Sie die Beschreibung Ihres Geräts, um festzustellen, ob dieses Produkt mit Ihrem speziellen Gerät kompatibel ist. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die Ihnen oder Dritten durch die beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verwendung oder den Missbrauch dieses Produkts entstehen können. Sie stimmen zu, den Hersteller von allen daraus resultierenden Verletzungen oder Schäden freizustellen, wenn das Produkt mit einem nicht dafür vorgesehenen Gerät verwendet wird. Produktnamen, Logos, Marken und andere Marken, auf die bei diesem Produkt Bezug genommen wird, sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber. Diese Markeninhaber sind nicht mit unserem Unternehmen, unseren Produkten oder unserer Website verbunden. Sie sponsern oder unterstützen unsere Produkte nicht.






Erklärung zur Markeninhaberschaft

USB-Type C™ und USB-C™ sind Warenzeichen des USB Implementers Forum.



PROP 65
COMPLIANT






0% - 33%



34% - 66%



67% - 100%




W1



W2



by EGGTRONIC



www.einova.com
support@einova.com